

OBSAH SERVISNÍ KONTROLY

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA

NOSNÉ A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Kontrola ukotvení (ke zdi, konstrukci haly apod.)
- Kontrola ukotvení kolejnic, vyčištění kolejnic
- Kontrola spojů vedení
- Kontrola dotažení všech šroubových spojů
- Kontrola šroubů spojky hřídele¹⁾
- Kontrola upevnění kladek¹⁾
- Kontrola vodorovnosti spodní sekce

VRATOVÉ KŘÍDLO A VEDENÍ

- Kontrola opotřebení a poškození sekcí vratového křídla
- Kontrola pohybu vratového křídla v kolejnicích
- Kontrola gumových dorazů (uchycení)
- Kontrola vůle a opotřebení rolen, promazání ložisek a hřídelí rolen
- Kontrola opotřebení a poškození pantů, promazání pantů
- Kontrola opotřebení/poškození spodního, bočních a horního těsnění

PRUŽINOVÝ SYSTÉM A LANKA

- Kontrola poškození/opotřebení lanek
- Kontrola uchycení lanka ke spodnímu kování/pojistce při prasknutí lanka a lanovému bubnu
- Kontrola upevnění pružin ke koncovkám
- Kontrola pružinové hřídele
- Kontrola opotřebení/poškození všech ložisek na pružinové hřídeli
- Kontrola a korekce napnutí pružin - vyvážení vratového křídla
- Kontrola pojistky při prasknutí pružiny¹⁾
- Kontrola upevnění lanového bubnu ke hřídeli, poloha pera v bubnu

¹⁾ Je-li nainstalováno

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kontrola opotřebení/poškození spodního kování/pojistky při prasknutí lanka, uchycení k sekci

Kontrola vstupních dveří + chodu zavírače ¹⁾

Kontrola + promazání závor, zámků ¹⁾

MOTOR A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kontrola ukotvení motoru

Kontrola funkčnosti nouzového ovládání (odblokování)

Kontrola všech kabelů (spirál kabel, propojovací kabely, přívodní kabel,

Kontrola nastavení koncových poloh (koncových spínačů)

Test funkčnosti dálkového ovládání ¹⁾

Test funkčnosti bezpečnostní lišty ¹⁾

Test funkčnosti kontaktu vstupních dveří ¹⁾

Test funkčnosti fotobuněk ¹⁾

¹⁾ Je-li nainstalováno